Активация лицензий Online с использованием локального сервера лицензий

Февраль 2017





Distributor

Введение

Этот документ представляет собой руководство по активации лицензий с помощью локального сервера лицензий с доступом в Интернет.

В этом примере мы рассмотрим настройку компьютера в качестве локального сервера лицензий Local License Server, который будет запрашивать лицензию GE от GE Cloud. Клиент License Client будет настроен на использование локального сервера лицензий. Для образца Клиентом и Сервером будет являться один компьютер.

Версия Common Licensing 17.2.910.0*

* Графический интерфейс ПО Common Licensing текущей версии может отличаться от представленного в документе, однако последовательность шагов и все инструкции по-прежнему актуальны.



Distributor

Установка и настройка локального сервера лицензирования Local License Server

Установите последнюю версию ПО лицензирования. Ссылка на скачивание <u>https://ge-ip.force.com/communities/en_US/</u> <u>Download/Proficy-Licensing-Installer-DN</u>. Или ftp://ftp.technolink.spb.ru/05_SOFTWARE_DO

<u>WNLOAD/01_GE/00_Proficy_Licensing/</u>

Запустите программу установки, скаченную по ссылкам выше, вам откроется окно с выбором опций установки. Выберите пункт Install Local License Server (Установка Локального Сервера Лицензирования)



Мастер	установки	автомати	чески
установит	сервер	лицензий,	ПО
окончании	нажмите кно	опку Готово	





Далее выберите пункт Install License Server Tools. Произойдет установка Конфигуратора Сервера Лицензирования License Server Configuration Tool.

На рисунке справа показано, как будет выглядеть меню Пуск, раздел **Proficy Сотто, уставленный сервер не отображается в меню Пуск – это нормально**



Чтобы проверить правильную установку Сервера и конфигуратора перейдите **Пуск** -> Панель управления -> Программы -> Удаление или изменение программы

Uninstall or change a program	
To uninstall a program, select it from the list and	then click Uninstall, Change, or Repair.
Organize 🕶 Uninstall Change Repair	
Name	Publisher
Proficy License Server	GE Digital



С доступом в Интернет

На компьютере с доступом в Интернет и установленным Сервером Лицензирования, запустите конфигуратор сервера от имени администратора Пуск-> Все программы-> Proficy Common-> License Server Configuration Tool. Подтвердите запрос на Контроль Уровня Доступа.



Откроется окно Manage a License Server. Выберите пункт Edit Connection Settings.



На иллюстрации представлена успешная проверка соединения, как результат следующих действий:

- Введите "localhost" в поле Server Name
- 2. Нажмите кнопку VERIFY CONNECTION
- 3. Сохраните изменения, кнопка SAVE

Когда настройки закончены вернитесь в предыдущее меню, нажав **MANAGE** (в левом верхнем углу).

В случае, когда Конфигуратор установлен отдельно от Сервера Лицензирования в поле Server Name введите IP адрес ПК с уставленным Локальным Сервером Лицензирования

Analde Server IP Address Tocalhost License Server Port 3333 License Server Name Local_Server License Server ID	Server Status Connected ⑦ HELP
Enter License Server Connection Parameters Server Name or IP address (ex. 192.168.0.1 or localhost) localhost Server port number (1-99999, ex. 3333): 3333 Communications timeout (30-250 sec): 30 If your connection test fails, ensure that your server was installed correctly, and that the port number is open for communications.	VERIFY CONNECTION Connection vented.
from http://support.ge-ip.com/licensing (registration required).	SAVE CANCEL

В случае недоступности локального сервера, вы увидите следующее:



Выберите пункт **Add Licenses to Server,** для добавления лицензии на сервер.





Ha экране Add Licenses to Server, вам необходимо ввести ключи, которые требуется активировать.



В таком варианте необходимо проверить сетевые настройки.

icense Server Configuration Tool				
ense Server IP Address: localhost License :	erver Port: 3333 License Server Name: Local_Server Lic	ense Server ID: B808CF410	04D2 Server Status: C	onnected ⑦ HELP
Add Liconcos to	Conver			
Add Licenses to	Server			
Follow the steps to add A	ctivation Codes to the License Serv	ler		
Current Connection Status	Enter the Activation Codes for your pro	ducts.		
	Activation Godes can be found in the confirmation en	nail that you received with y	our order.	
		Total Requested	0	
INTERNET	ADD CODE	To add multiple codes	, press Add Code after	each code entry.
CONNECTED	Codes to Activate			
You				
-				
INTRANET				
CONNECTED				
	When all codes h	have been entered, press Nex	đ	NEXT



Когда вы получили лицензионную карточку на продукт или электронное письмо с лицензией, обратите внимание на Код Активации **Activation Code** 16 символов (xxxx-xxxx-xxxx).



" 		*****
	<u>Информация об активации</u>	38
***	Конечный пользователь:	Distributor
	Продукт: Machine Edition v9.0 Lite Developer Suite	
	Серийный номер:	
	Код активации: СЕ69-	
	Дистрибутив ПО и утилиту активации Proficy Licensing можно скачать по ад <u>ftp://ftp.technolink.spb.ru/05_SOFTWARE_DOWNLOAD</u> . С помощью утилиты Proficy Licensing активируйте лицензию на компьютере.	ресу
	В случае возникновения вопросов обращайтесь в техническую поддержку ЗАО «ТЕХНОЛИНК» по электронной почте <u>support@technolink.spb.ru</u>	
% }}	~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Введите каждый Код Активации Activation Code и Число Активаций Total Requested, нажмите Add Code. Когда список заполнен, нажмите Next, чтобы выполнить запрос к GE Cloud и добавить лицензии на сервер. Активация на клиентах произойдет позднее.

nse Server IP Address: localhost License S INNAGE Add Licenses to	erver Port 3333 License Server Name: Local_Server License Server ID:	Server Status: Connected (?) HELP
Follow the steps to add A Current Connection Status	ctivation Codes to the License Server Enter the Activation Codes for your products. Activation Codes can be found in the confirmation email that you received	d with your order.
VOU VOU VOU VOU VOU VOU VOU VOU VOU VOU	Codes to Activate 1234-1234-1234::1	1 (b) codes, press Add Code after each code entry.
146 Ceneral Electric Company All Diable De	When all codes have been entered, pre	iss Next NEXT

Нажмите ссылку View Licenses

Follow the steps to add A	activation Codes to the License Server		
Current Connection Status	Sending License Request to the Local Server Sending Activation Codes to Intranet Server Assembling License Request from Intranet Server Sending License Request to Internet Server Retrieving License Response from Internet Server Sending License Response to Intranet Server	Done Done Done Done Done	
€ Re	Intranet Server licenses have been modified.	View Licenses	



ľ

В окне отображены все зарегистрированные на сервере ключи и количество доступных активаций. Для возврата в главное меню нажмите **Manage.**

На этом процесс установки и конфигурации Локального Сервера завершен. В следующей части рассмотрим установку Клиента Лицензирования и активацию ключей на клиенте.

Примечание: После установки **Клиента Лицензирования**, вам необходимо настроить его на ваш локальный сервер лицензирования.





Активация лицензии с помощью Клиента Лицензирования (License Client)

На компьютере с доступом к локальному Серверу Лицензирования — с помощью ранее скаченного дистрибутива установите Клиент Лицензирования License Client. Запустите клиент Пуск-> Все программы-> Proficy Common-> License Client (запустить от имени администратора). Подтвердите запрос на Контроль Уровня Доступа.

UN-		Open
		Run as administrator
		Troubleshoot compatibility Open file location 7-Zip Edit with Notepad++
		Scan for Viruses Pin to Taskbar Pin to Start Menu
		Restore previous versions
		Send to
		Cut Copy
		Delete Rename
📙 Proficy Common		Properties
License Client		nop and support
Back	*	
Search programs and files	٩	Shut down
🚳 🚞 👩 🔍	W	

Выберите Пункт 2.



Введите ip-адрес локального сервера лицензирования в поле Local Server connection URL и нажмите кнопку Display Available Licenses.

Отметьте ключи, которые желаете активировать и нажмите **Activate**.

🏟 License Client				ଡ ×* ×
View Licenses	Activate Licenses	Return Licenses	Complete Offline Process	Advanced
Sea Lea	se licenses fron	n a local licens	e server	
Local Server connect	tion URL: http://localhos	t		
Local Server Port:	3333		🔁 Display Av	vailable Licenses
Product Name	2 Description		Act	tivation Code
Sales Demo K	ey Sales Demo License			
			Back	Activate
© 2016 General Electri	ic Company. All Rights Rese	rved.	S 🌽	Version: 17.2.910.0



Если активация прошла успешно откроется экран View Licenses.

Обратите внимание что тип лицензии License Type указан Leased.

На этом онлайн активация ключей с использование локального сервера лицензирования завершена.

License Client			⑦ _ ⊭ [*]
View Licenses Activate Lice	enses Return Licenses	Complete Offline Proces	s Advanced
GE Intelligen	t Plat licenses on th	nis computer	
Customer Service Number:	Creation Date: 13. Lease Expiration Date: 01 N	Jan 2016 License Source: 0 Nov 2016 License Type:	GE Software License Leased
Your Licensed Products	License Information		📿 Refresh Data
Batch Execution	Batch Execution	Sales Demo License	
Change Management	License Expiration	01 Nov 2016	
CIMPLICITY	Number of Phases License	ed 255	
CSense	Number of Units Licensed	255	
Dream Report for Proficy	Licensed Version	5.6	
Drivers	Options		
Global Discovery Server	Electronic Signatures	Enabled	
Show All Products			
2016 General Electric Company. All R	lights Reserved.	🔪 🥏	Version: 17.2.91

